

doro® 



HandleEasy 321rc

English

Swedish

Norwegian

Danish

Finnish

French

Spanish

Italian

German

Dutch

Czech

Slovakian

Greek

Hungarian

Polish

Portuguese

Version 1.0

www.doro.com



Français

La HandleEasy 321rc est une télécommande à grosses touches simple à utiliser.

Mise en place des piles

La HandleEasy fonctionne avec 3 piles de 1,5V de type AAA. Quand les piles sont déchargées, le témoin vert clignote trois fois à la pression des touches. N'utilisez que des piles de qualité. Insérez-les en observant les marques de polarité (+ et -) de la trappe des piles située au dos de la HandleEasy.

Programmation des touches

Pour que la HandleEasy fonctionne avec votre appareil, vous devez lui « apprendre » les signaux transmis par la télécommande originale. La télécommande d'un autre appareil peut aussi « enseigner » ses signaux à la HandleEasy (par ex. changement des canaux du décodeur ou le réglage du volume de la télévision).

1. Appuyez simultanément sur **ON** et **OFF** pendant 3 secondes. Le témoin lumineux s'allume (si vous n'utilisez pas de touche dans les 10 secondes, le mode d'apprentissage s'annule).
2. Appuyez sur la touche souhaitée de la HandleEasy. Le témoin lumineux clignote une fois.
3. D'une distance d'environ 4 à 10 cm, pointez la télécommande de l'autre appareil vers la HandleEasy et appuyez sur la touche correspondante. Lorsque la HandleEasy a reconnu le signal, le témoin lumineux clignote deux fois. En cas d'erreur, le témoin lumineux clignote six fois. Pour garantir le succès de l'apprentissage, vous pouvez appuyer jusqu'à 10 secondes sur la touche de la télécommande de l'appareil.

Répétez les étapes 2 à 3 pour chaque touche.

Répétez les étapes 1 à 3 pour modifier une touche.

Appuyez simultanément sur **ON** et **OFF** jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne pour terminer l'enregistrement ou attendez plus de 10 secondes.

Programmation, touche à signal double

Certaines télécommandes utilisent un signal double, c.-à-d. que le signal envoyé à la première pression d'une touche est différent de celui envoyé à la seconde pression. Si la HandleEasy fonctionne de façon aléatoire, il est probable que la télécommande d'origine utilise un signal double. Pour lui apprendre ce signal double, procédez comme suit:

1. Appuyez simultanément sur **ON** et **OFF** pendant 3 secondes. Le témoin lumineux s'allume (si vous n'utilisez pas de touche dans les 10 secondes, le mode d'apprentissage s'annule).

2. Appuyez sur la touche souhaitée de la HandleEasy. Le témoin lumineux clignote une fois.
3. D'une distance d'environ 4 à 10 cm, pointez la télécommande de l'autre appareil vers la HandleEasy et appuyez sur la touche correspondante. Lorsque la HandleEasy a reconnu le signal, le témoin lumineux clignote deux fois.
En cas d'erreur, le témoin lumineux clignote six fois. Pour garantir le succès de l'apprentissage, vous pouvez appuyer jusqu'à 10 secondes sur la touche de la télécommande de l'appareil.
4. Appuyez à nouveau sur la même touche de la HandleEasy. Le témoin lumineux clignote une fois.
5. Appuyez à nouveau sur la touche correspondante de la télécommande de l'appareil. Lorsque la HandleEasy a reconnu le signal, le témoin lumineux clignote deux fois. La HandleEasy connaît maintenant le signal double.

Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque touche à signal double ou en cas d'échec. La HandleEasy est prête à fonctionner. Pour quitter le mode d'apprentissage, appuyez simultanément sur **ON** et **OFF** ou attendez 10 secondes.

En cas de problèmes

Si la HandleEasy fonctionne de façon aléatoire, vous devez lui apprendre à utiliser les signaux doubles.

Lorsque vous programmez un signal double, vous devez lui apprendre les deux signaux à la suite pour chaque touche.

En cas d'échecs répétés de l'apprentissage :

- Essayez d'appuyer plus ou moins longuement (1 à 10 secondes) sur la touche de la télécommande de votre appareil.
- Essayez de changer l'angle ou la distance séparant les deux télécommandes.
- Essayez de mettre des piles neuves dans la télécommande de l'appareil.

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro HandleEasy 321rc est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/EC (R&TTE) et 2002/95/EC (ROHS). La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.doro.com/dofc

Garantie et S.A.V.

Pour la France

Cet appareil est garanti deux ans à partir de sa date d'achat, la facture faisant foi. En cas de problèmes, contactez votre revendeur. La réparation dans le cadre de cette garantie sera effectuée gratuitement. La garantie est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans la notice d'utilisation. Les fournitures utilisées avec l'appareil ne sont pas couvertes par la garantie. Sont exclues de cette garantie les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. Les dommages dus à des manipulations ou à un emploi non conformes, à un montage ou entreposage dans de mauvaises conditions, à un branchement ou une installation non-conformes ne sont pas pris en charge par la garantie. Par ailleurs, la garantie ne s'appliquera pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non-conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de la foudre, de surtensions électriques ou électrostatiques, d'une protection insuffisante contre l'humidité, la chaleur ou le gel. En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Si vous souhaitez obtenir de l'aide lors de l'installation ou poser une question technique sur le produit, contactez notre Service d'Assistance Téléphonique au 08 92 68 90 18 (N° Audiotel - 0,34€ /min.)

Il est recommandé de débrancher l'appareil en cas d'orage. En tant que consommables, les batteries sont exclues de la garantie.